
cata



BEÜZEMELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
CATA TF-7600 ELSZÍVÓHOZ

FONTOS:


- Ne csatlakoztassa az elszívót kéménybe, ventilátor légcsatornába ill. meleg levegő keringtetésére szolgáló légcsatornába. Bármilyen bekötés előtt tanácskozzon a helyi kéményseprővállalt felelős személyével, ill. kérje az épület üzemeltetőjének engedélyét.. Győződjön meg arról, hogy a helységben megfelelő szellőzés legyen , még akkor is ha az elszívót párhuzamosan használja más termékekkel együtt.
- Soha ne hagyjon tűzön lévő ételt felügyelet nélkül, mivel a zsír túlmelegedhet és lángra lobbanhat. Használt olaj esetében még nagyobb a veszély.
- Soha ne használja az elszívót olyan helységben ahol más kivezető csővel rendelkező, olyan készülékek működnek, melyek a szabadba vannak kivezetve.
- Elkerülendő a tűzveszélyt, kérjük szigorúan tartsa be az itt leírt előírásokat és rendszeresen tisztítsa a zsírszűrőket.
- Áramszünet esetén lehetséges , hogy a készülék leáll. A kikapcsolás (OFF) és azután a bekapcsolás (ON) gombok megnyomásával a készülék újra működni kezd. Semmiféle veszéllyel nem kell számolni ebben az esetben.
- Ha a hálózati csatlakozó zsinór megsérült, csak szakember végezheti a cseréjét.
- Soha ne hagyjon nyílt, fedetlen lángot az elszívó alatt.
- A készülék úgy kerüljön felszerelésre, hogy a hálózati csatlakozó zsinór mindig hozzáférhető legyen.
- Az elszívót minimum 65 cm -es távolságra kell szerelni villanytűzhely esetén, és 75 cm gáztűzhely esetén.
- Olyan időjárási feltételek mellett, amelyek elektromos interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy az elszívó működése leáll. A készülék kikapcsolásával (OFF) és újrakapcsolásával (ON) mindenféle kockázat nélkül visszaáll a rendes működés.
- A készüléket ne használják olyan személyek (gyermekeket is beleértve) akiknek a fizikai, szenzoriális illetve mentális képessége csökkent, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal illetve ismeretekkel, ha csak nem felügyelet mellett teszik azt, vagy a készülék használatára vonatkozóan felelősségteljes személytől megfelelő útbaigazítást kaptak!
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel!
- A kivezetett levegő nem kerülhet olyan vezetékbe, amely gázzal vagy más tüzelőanyaggal üzemeltetett készülékek füstjének kivezetésére szolgál (nem érvényes olyan készülékekre, amelyek kizárólag a szoba beltere levegőjének kivezetésére szolgál).
- Ha a konyhai elszívót más olyan készülékekkel használja egyidejűleg, amelyeket nem elektromos energia működtet, akkor a kimenő levegő nyomása nem haladhatja meg a 4 Pa-t (4 x 10-5 bar).
- Az elszívót ne használja olyan helyen, ahol más a kültér felé történő levegőkivezetéssel működő készülékek működnek, ha nincs lehetőség az adott hely tökéletes szellőzésének biztosítására.
- Ez az elszívó kizárólag elektromos főzőlapok és maximum 4 lángos gáz főzőlapok fölé szerelhető.
- Amennyiben az elszívót gáz főzőlap fölé kívánja szerelni, akkor a főzőfelület és az elszívó alsó része között minimum 65 cm távolságot kell hagyni. Amennyiben a gáz főzőlap szerelési utasítása ennél nagyobb távolságot ír elő, akkor azt kell figyelembe venni.
- Amennyiben az elszívót elektromos főzőlap fölé kívánja szerelni, akkor az elektromos főzőfelület és az elszívó alsó része között a főzőlap szerelési utasításában előírt távolságot kell hagyni.
- Szigorúan be kell tartani a levegőkivezetésre vonatkozó előírásokat.


A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ KÁRÉRT.


A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2006. december 12-ei, 2006/95/CEE sz. irányelv alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó alapvető követelményeinek, valamint a 2004. december 15-ei 2004/108/CEE sz. irányelvben meghatározott elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó követelményeknek.


A GYÁRTÓ fenntartja magának a jogot bármilyen technikai újítás , változtatás bevezetésére előzetes értesítés nélkül is.




















1. ÁBRA



max.
13mm
C
37
280
210
555/655/855
453/553/753
90,5
Ø150
A
F
231
42
280
180
600/700/900
40
D
B

2. ÁBRA


H
G
E
F







(P1. ábra)

1- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
2- Elszívóventilátor sebessége – gomb: SILENT, 1., 2., 3 és TURBO. Sebesség Turbo
3- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.
4- Világítás be-/kikapcsoló.
5- Világítás fokozatnövelő gomb
6- Világítás fokozatnövelő gomb

(T) fokozattal ellátott vezérlők esetén, a Turbo sebesség csak 5 percig működik, ezen idő eltelte után a sebesség visszacsökken a 3-ik fokozatig.
Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig.

(P2. ábra)

Négysebességes panel

1- Világítás be-/kikapcsoló.
2- Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.
3- Elszívóventilátor sebességének csökkentése.
4- Elszívóventilátor sebességkijelző panelje.
5- Elszívóventilátor sebességének növelése.
6- Elszívóventilátor turbó sebességre kapcsolása.
7- Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.

Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik, majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.

Páraelszívó

Tisztelt vásárlónk!

köszönjük, hogy páraelszívó készülékünket választotta. kérjük a készülék megfelelő és biztonságos telepítése, használata és karbantartása érdekében gondosan tanulmányozza át az útmutatót.

Az elszívót kizárólag szakember szerelheti és kötheti be!

vigyázat! az elszívott levegő kivezetéssel kapcsolatosan tanulmányozzuk a helyi előírásokat. a páraelszívót ne csatlakoztassuk égéstermék kivezetéshez, füstcsatornához, kéményhez, szellőztető berendezés vagy forró levegőt szállító légcsatornához. ellenőrizzük, hogy a helyiség szellőztetése megfeleljen a vonatkozó helyi előírásoknak. gondoskodjunk arról, hogy a helyiségben lévő berendezések által keltett légelszívási nyomás ne haladja meg a 4 Pa-t (0,04 mbar-t). amennyiben a helyiségben a páraelszívóval egyidejűleg gázzal vagy egyéb fűtőanyaggal működő berendezés is üzemel, gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. az elszívott levegőt soha ne vezessük ki a szabad légtérbe olyan légcsatornán át, amelyik gázzal vagy egyéb fűtőanyaggal működő berendezések égéstermékének kivezetésére szolgál. a levegő kivezetésére vonatkozó előírásokat szigorúan tartsuk be.

a készülék kizárólag háztartási használatra szolgál.

az elszívott levegő szabad légtérbe történő kivezetéséhez legalább 0120 mm átmérőjű, merev PvC csövet használjunk.

a fenti utasítások olyan páraelszívóra nem vonatkoznak, melyek az elszívott levegőt nem vezetik ki szabad légtérbe (aktív szénszűrős, belső keringtetéses rendszerek).

a készüléket a sablonon szereplő utasításoknak megfelelően telepítsük.

gázfőzőlap használata esetén: a gázfőzőlap és az elszívó minimális távolsága 65 cm.

vigyázat! amennyiben a rögzítés nem az útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik, elektromos áramütés és egyéb veszélyek lépnek fel.

Telepítés

a páraelszívóhoz tartozékként járó kiegészítők:

3 db takarólemez (F, h)

4 db csavar (C)

2 izzó

a páraelszívó rögzítéséhez használjuk a tartozékként járó 06 mm-es csavarokat (C).

a takarólemezzel (F) fedjük le a készülék és a fal közötti rést.

az elektromos csatlakoztatás megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az épületben a hálózati tápfeszültség paraméterei megfeleljenek a készülék típustábláján jelölt paraméterekkel.

Páraelszívó csatlakoztatása a hálózati áramkörhöz

a páraelszívó elektromos bekötése előtt: kapcsoljuk le a hálózati áramellátást és ellenőrizzük, hogy a hálózati áramkör feszültsége és frekvenciája megfeleljen a típustáblán jelölt értékekkel.

amennyiben a készülék rendelkezik dugvillával, egy jól hozzáférhető helyen lévő csatlakozó aljzathoz csatlakoztassuk.

amennyiben a készülék dugvillával nem rendelkezik, csatlakoztassuk közvetlenül a hálózati áramkörhöz, melyet egy különálló megszakításra alkalmas berendezéssel védjünk le, a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően.

a csatlakoztatás az alábbiak szerint hajtsuk végre:

kék .....„n" nulla

Barna .....„l" Fázis

zöld és sárga ..... Földelés

amennyiben a dugvilla kapcsai jelöletlenek, vagy bármilyen kétség merül fel, forduljunk képzett villanyszerelőhöz.

amennyiben nem tartozék, a típustáblán jelölt terhelésnek megfelelő dugvillát szereljünk a tápkábelhez.

Páraelszívó használata - Biztonsági Figyelmeztetések

vigyázat! elektromos kisülés (pl. villámlás) esetén előfordulhat, hogy a készülék leáll. ezzel károsodás veszélye nem áll fenn. kapcsoljuk le a készüléket tápláló hálózati áramkört, majd egy perc elteltével kapcsoljuk vissza.

a készüléket 8 éves vagy 8 év feletti gyermek, illetve valamely fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személy, illetve a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személy által csak felügyelet mellett használhatja, feltéve, hogy ezen személyek a készülék biztonságos használatára, a készülék használatával kapcsolatos veszélyekre vonatkozó utasításokat megkapták, a tudnivalókról tájékoztatva lettek. gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. a felhasználó általi karbantartást és tisztítást gyermek kizárólag felnőtt személy állandó felügyelete mellett végezheti el.

a tűzveszély csökkentése érdekében a fém zsírszűrőket rendszeresen tisztítsuk, a forró olajat tartalmazó edénnyel folyamatos felügyelet mellett dolgozzunk, valamint az elszívó alatt ne flambírozzunk.

ne használjuk a készüléket úgy, hogy sérülés, meghibásodás jeleit észleljük. Forduljunk a hivatalos forgalmazóhoz vagy viszonteladóhoz.

Főzés során a szabad, hozzáférhető elemek átforrósodhatnak.

külső kivezetéses változat

amennyiben a páraelszívó külső kivezetéses kialakítás szerint került telepítésre, a készülékhez tartozékként járó műanyag csatlakozó csőcsonkot (a) (a jobb légszállítási teljesítmény és alacsonyabb zajszint érdekében 120 mm átmérőjű).

Belső keringtetéses (szűrős) változat

amennyiben a külső kivezetésre nincs mód, használjuk az aktív szénszűrőt (d). a szűrő megtisztítja az elszívott levegőt, amely így megtisztítva jut vissza a helyiségbe.

a levegő egy csatlakozó csövön keresztül jut vissza a helyiségbe, amely cső átmegy a rögzítésre szolgáló konyhai szekrényelemen, a tartozékként járó csőcsonktól kiindulva (a) (1. ábra).

a készülék ilyen változatban történő használatához tegyük a következőket:

nyissuk le a zsírszűrőket (e) a szénszűrő cseréjéhez (d) a csavart (B) távolítsuk el. helyezzük vissza a zsírszűrőket.

Páraelszívó karbantartása

vigyázat! karbantartási művelet előtt minden esetben áramtalanítsuk a készüléket, csatlakoztassuk le a hálózati áramkörről. amennyiben meghibásodást észlelünk, forduljunk a hivatalos viszonteladóhoz, forgalmazóhoz.

külső tisztítás: nem maró hatású, folyékony tisztítószert használjunk, kerüljük a dörzsölő, súroló hatású tisztító termékeket.

zsírszűrők: a tűz keletkezésének elkerülése érdekében alaposan tisztítsuk meg legalább havonta egyszer. ehhez vegyük ki a szűrőket, és forró vízben, mosogatószerrel tisztítsuk meg ezeket. mosogatógép használata esetén a szűrőket függőlegesen állítva helyezzük be, megakadályozandó, hogy ételmaradék álljon meg a rács elemeiben.

aktív szénszűrők: kéthavonta cseréljük ki ezeket.

Fontos! amennyiben a készülék naponta több mint 2 órán át üzemel, a szűrő tisztítás vagy csere gyakoriságát növeljük. mindig eredeti, gyári szűrőt használjunk.

izzó csere (lásd az ábrákon a jelet)

vigyázat! addig ne nyúljunk az izzóhoz, amíg a készüléket a hálózati áramkörről nem csatlakoztattuk le, és az izzók vissza nem hűltek.

Fontos! a készülék típustábláján jelölt paramétereknek megfelelő új izzót használjunk.

halogén izzó cseréjéhez alumínium reflektorral ellátott izzót használjunk. ne használjunk dikroikus izzókat - túlmelegedés léphet fel.

volfrámszálas izzólámpával ellátott páraelszívókon a világítás csak a motor működése mellett használható. tartósan ne hagyjuk bekapcsolva, ne használjuk megvilágítási (állandó fényforrás) célból.

jogi tudnivalók

a gyártó:

- tanúsítja, hogy a termék megfelel a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó, 2006. december 12-én elfogadott 2006/95/eC irányelv követelményeinek, valamint az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó, 2004. december 15-i 2004/108/eC irányelv követelményeinek.
- a gyártó nem vállal felelősséget az útmutatóban foglalt utasítások, valamint a berendezés megfelelő beüzemelését biztosító, hálózati áramköri csatlakoztatásra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő bárminemű következményért.
- a gyártó fenntartja a jogot, hogy az útmutatóban vagy a készüléken külön előzetes jelzés nélkül bármilyen módosítást eszközöljön.

műszaki segítségnyújtás vagy a termékekről vonatkozóan kiegészítő információra vonatkozó igény esetén forduljunk a hivatalos forgalmazóhoz.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

cata

CNA group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - e.mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt

60814995.01.04.2015